

Informationen und Pflegeanleitung

Teak

Ihr Möbelstück wurde aus streng kontrolliert angebautem Teakholz gefertigt, was dem gehobenen Industriestandard für Outdoor Möbel entspricht. Das staatlich kontrolliert angebaute Holz garantiert dauerhaften Baumbestand und hält das Oekosystem aufrecht. Rücksichtsloses Abholzen von Teakholzwäldern wird unterbunden.

Subtropisches Teakholz ist am besten für den unbehandelten Einsatz im Freien geeignet. Teakholz, aber auch andere subtropische Hölzer oder europäisches Robinienholz, sind weitgehend resistent gegen Insektenbefall und (bei ausreichender Belüftung) gegen Schimmel. Wie alle Hölzer bildet auch Teakholz ohne regelmäßiges Ölen mit entsprechenden Pflegeölen allerdings im Laufe der Zeit aufgrund von Witterungseinflüssen (v.a. UV-Strahlung und Feuchtigkeit) eine silbergraue Patina. Diese Patina beeinträchtigt ebenso wie feine natürliche Risse in keinsten Weise die Stabilität und Lebensdauer des Holzes und wird von Vielen gewünscht.

Wer das Vergrauen des Holzes allerdings verhindern möchte, muss seine Gartenmöbel aus Holz regelmässig ölen. Wir empfehlen je nach Standort eine zwei- bis dreimalige Pflege, am besten zu Saisonstart im Frühjahr, dann nach einigen Wochen im Frühsommer erneut und schließlich einige Tage bzw. wenige Wochen vor dem Einlagern im Herbst. Das unbehandelte, ursprünglich honigbraune Teakholz erhält und hält durch regelmäßiges Ölen dann eine rotbraune Färbung, wobei gerade hochwertiges Teak-Kernholz seine deutlich sichtbare dunkle Maserung behält bzw. diese sogar noch verstärkt zur Geltung kommt durch das Ölen.